2025/12/03 20:07 1/2 Zugangskontrolle

Zugangskontrolle

Seit Version 1.3 muss vor Zugriff auf das Webinterface Nutzername und Passwort eingegeben werden. Die Zugangskontrolle ist seit Version 1.4 nur noch in den pro-Versionen enthalten!



Es werden drei verschiedene Nutzerkonten unterschieden:

- **Administrator** (Standardnutzername: admin, Passwort: admin). Dieser Nutzer darf alles (einschl. der Nutzerverwaltung). Dieses Konto kann **nicht** deaktiviert werden.
- Nutzer (Standardnutzername: user, Passwort: user). Dieser Nutzer darf lesend auf die Startseite zugreifen; Blinken, Neustart sowie Herunterfahren sind ebenfalls möglich. Außerdem ist die GPIO-Seite aufrufbar, dort können die IOs gesteuert werden (nicht aber die Signalrichtung). Dieses Konto kann deaktiviert werden.
- **Gast** (Standardnutzername: guest, Passwort: guest) Der Gast darf nur lesend auf die Startseite und GPIO-Seite zugreifen. Dieses Konto kann deaktiviert werden.



Nicht vergessen, Nutzernamen und Passwörter im Nutzerdialog zu ändern!

Nutzernamen sowie Passwörter dürfen maximal 8 Zeichen lang sein. Ein leeres Kennwort deaktiviert den Nutzerzugang.

Ab Version 1.4 pro werden die Zugänge auch für den GPIO-Server verwendet.

Last update: 2025/06/11 20:43

From:

http://mobacon.de/dokuwiki/ - MoBaCon

Permanent link:

http://mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:accesscontrol&rev=1321276355

Last update: 2025/06/11 20:43

